



Adaptateur pour Filtre Robinet Latéral M24(m)/M22(f), 6L Débit, Anti-retour, Arrêt d'écoulement



Description

- Cet adaptateur s'adapte aux prises femelles M22 et mâles M24
- La vanne d'arrêt évite le passage de l'eau contaminée si le filtre est retiré
- Le clapet anti-retour empêche la contamination rétrograde des conduites d'eau
- Le pré-filtre retient les composants plus gros comme la rouille et les débris des conduites d'eau
- Matière du dispositif : Laiton chromé
- Régulateur de flux : technologie à débit constant 6 L/Min.
- Référence unitaire

Informations sur la commande

Article	Référence
Adaptateur pour Filtre Robinet Latéral M24 (m)/M22 (f), 6L Débit, Anti-retour, Arrêt d'écoulement	90-001806

Caractéristiques Techniques

Raccordement	Adaptateur T-safe M24 (m)/M22 (f)
Hauteur	46 mm
Diamètre	M24/M22
Normes	ACS Conforme aux directives de l'UE sur l'alimentation et l'eau potable.

